

**重要保管**

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。  
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

**本製品をお買い求めのお客様へ****型名・型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
本製品は LM550/DS をベースに企画されたモデルです。  
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型 名	LM550/DS6W	LM550/DS1TW
	LM550/DS6B	LM550/DS1TB
	LM550/DS6R	LM550/DS1TR
型 番	PC-LM550DS6W	PC-LM550DS1TW
	PC-LM550DS6B	PC-LM550DS1TB
	PC-LM550DS6R	PC-LM550DS1TR

**モデル構成表について**

このパソコンのモデル構成表は次の通りです。

シリーズ名	型名(型番)	表記の区分		
		TV 機能	OS	添付ソフト
LaVie M	LM550/DS1T (PC-LM550DS1T ) 1	-	Windows 7 Home Premium モデル	Office Home and Business 2010モデル

1: 本体の色によって の中に異なる英数字が入ります。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie M	フラッシュホワイト	LM550/DS1TW(PC-LM550DS1TW)
	コスモブラック	LM550/DS1TB(PC-LM550DS1TB)
	ブレイズレッド	LM550/DS1TR(PC-LM550DS1TR)

**添付品について**

本製品では、添付品が一部変更されています。  
『セットアップマニュアル』の「添付品の確認」をご覧になる際には、次に示す添付品の変更がありますので、  
ご注意ください。

**削除された添付品**

「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ

**追加された添付品**

マウス

「Microsoft® Office Home and Business 2010」のパッケージ

853-810924-580-A



\*810924580A\*

## 仕様一覧について

添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』-「付録」-「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

		マニュアルでの記載	本 製 品
入力装置	マウス	(項目無し)	USB レーザーミニマウス(横スクロール機能付き 49)
質量	本体(標準バッテリーパック含む) / リモコン	約 1.86kg / -	(項目無し)
	本体(標準バッテリーパック含む) 52 / マウス	(項目無し)	約 1.86kg / 約 80g
本体色		PC-LM550DS6W: フラッシュホワイト(スクラッチリペアあり) PC-LM550DS6B: コスモブラック(スクラッチリペアあり) PC-LM550DS6R: ブレイズレッド(スクラッチリペアあり)	(項目無し)
本体色 / マウス色		(項目無し)	PC-LM550DS1TW: フラッシュホワイト(スクラッチリペアあり) 50 / ホワイト PC-LM550DS1TB: コスモブラック(スクラッチリペアあり) 50 / ブラック PC-LM550DS1TR: ブレイズレッド(スクラッチリペアあり) 50 / レッド
主なソフトウェア		Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010 51
主な添付品		AC アダプタ、マニュアル	AC アダプタ、マニュアル、USB レーザーミニマウス

49:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

50:天面のみです。回復できないすり傷もありますので、取り扱いには十分ご注意の上お使い願います。また周囲の温度環境やすり傷の深さなどにより復元する時間は変化します。

51:本製品はマニュアルを添付しております。

52:主な付属品を含みません。

## 液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け<sup>1</sup>(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

- 1: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を添付マニュアルにあります「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。  
「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」  
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

## パソコンに電源を入れるときのご注意

### パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまる**パソコンのセットアップ中は、決して電源を切らない**でください(再セットアップも同様です)。セットアップは必ず添付のマニュアルをご覧ください。記載通りに実施してください。操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる場合があります。



お使いのパソコンにより、どちらかのマニュアルが添付されています。また、表紙デザインは多少異なることがあります。

### パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面表示後も、**内蔵ドライブアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください**<sup>2</sup>。

パソコンの状態が安定するまでには1分～2分程度かかります。

- 2: 内蔵ドライブアクセスランプ点滅中は Windows が起動中です。無理に電源を切ったり、ソフトを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーがでることがあります。

電源を切るときはマニュアルをご覧ください。「スタート」メニューから切ってください。

## 再セットアップディスクの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップディスクを作成することをお勧めします**(作成には市販の DVD-R などのメディア、さらにモデルによっては別売の DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU006C)が必要です)。再セットアップディスクは販売もしています。



再セットアップの詳細については、マニュアル「**トラブルの予防と解決**」または「**ユーザーズマニュアル**」の再セットアップに関する項目をご覧ください(マニュアルはお使いのパソコンにより異なります)。

